




scala rider FREECOM™ 4 GUIDA TASCABILE




Panoramica

Indicatore LED



Telefono



Caricamento USB
Aggiornamento
di Firmware

Alzare il volume

Abbassare il volume


Interfono

Ricarica


Avvio all'uso



Acceso




Spento




Alzare
il volume

Premere 1
volta




Abbassare
il volume

Premere
1 volta



Interrompere/ripristinare il suono

Premere
1 volta



cardosystems.com

support@cardosystems.com

USA & Canada: 1-800-488-0363
Internazionale: +49 89 450 36819



Versione completa del manuale:
cardosystems.com/product-manuals

Abbinamento di dispositivi cellulari

Abbinamento di telefono cellulare sul canale 1

1. Premere il tasto di accensione per 5 secondi.
Lampeggio: **ROSSO e BLU**
"Abbinamento di Telefono Cellulare 1"
2. Cerca dispositivi Bluetooth.
3. Telefono cellulare abbinato.
Lampeggio: **VIOLA**
"Abbinato con successo"

Abbinamento di GPS e Telefono cellulare sul Canale 2

1. Premere il tasto di accensione per 5 secondi.
Lampeggio: **ROSSO e BLU**
"Abbinamento di Telefono Cellulare 1"
2. Premere 2 volte.
Lampeggio: **ROSSO e VERDE**
"Abbinamento di Telefono Cellulare 2"
3. Opzione A:
Abbinamento di GPS
Premere 1 volta.
Lampeggio: **VIOLA**
"GPS collegato. Abbinato con successo"
- 3a. Opzione B:
Abbinamento di telefono cellulare ulteriore
Cerca dispositivi Bluetooth.
Lampeggio: **VIOLA**
"Abbinato con successo"

Caratteristiche del telefono

1. Fare una telefonata.
1-234-567890
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
 2. Ricomposizione del numero.
2 sec.
Premere 1 volta.
 3. Risposta a una telefonata.
DIRE A VOCE ALTA: "Pronto"
 4. Rifiuto di una telefonata.
30 sec.
Silenzio per 30 secondi.
2 sec.
Premere 1 volta.
 5. Finire una telefonata.
Premere 1 volta.
 6. Composizione vocale del numero.
Premere 1 volta.
 7. Selezione rapida*.
Premere 3 volte.
- *Impostazione di selezione rapida:
Configurare il numero per mezzo dell'App SmartSet di Cardo o per mezzo della Cardo Community.

Interfono

Abbinamento di interfono con un dispositivo di Cardo

1. Un altro dispositivo di Cardo: A/B/C. Il mio FREECOM 4.
 5 sec.
2. Selezionare il proprio compagno:
 Motociclista A (Predefinito)
 Motociclista B
 Motociclista C
 Premere 2 volte
 Premere 3 volte
 "Abbinamento Interfono"
3. Dispositivi abbinati
 "Abbinato con successo"

Per cominciare una conversazione procedere al passo 4

Abbinamento di interfono con un dispositivo non di Cardo

- 3a. Seguire i passi 1 e 2 come indicato sulla sinistra e premere per attivare il Cardo Gateway.
 Premere 1 volta
 "Abbinamento di Cardo Gateway"
- 3b. Sul dispositivo non di Cardo, entrare nella modalità di abbinamento di telefono cellulare come specificato nel suo manuale dell'utente.
- 3c.

Per cominciare una conversazione procedere al passo 4

Iniziare / finire una conversazione

4. Motociclista A: Premere 1 volta
 Motociclista B: Premere 2 volte
 Motociclista C: Premere 3 volte
 Motociclista A + Motociclista B: Premere 2 sec.
 DIRE A VOCE ALTA: "Pronto"
 30 sec. di silenzio.

* La chiamata finisce automaticamente dopo 30 sec. di silenzio.
 Durante un'audioconferenza tri- o quadri-direzionale, i motociclisti che usano entrambi i canali interfono non possono ricevere telefonate o istruzioni GPS mentre la chiamata è in corso

App SmartSet di Cardo



- Per una configurazione facile
- Azionamento con telecomando
- Personalizzazione delle impostazioni lungo la strada



Cardo Community

Registra il tuo prodotto sulla Cardo Community per godere:

- Ultimissimi aggiornamenti di software
- Personalizzazione del dispositivo



<http://community.cardosystems.com/signup>

Copyright
 I contenuti di questa Guida, compresi tutti i testi, le illustrazioni e i disegni sono proprietà intellettuale esclusiva di Cardo Systems, Inc. e sono protetti dalle leggi sul copyright. Non sono di dominio pubblico. Qualsiasi riproduzione, traduzione o divulgazione parziali o totali senza l'autorizzazione scritta a priori di Cardo Systems, Inc. sono severamente proibiti. Tutti i diritti non esplicitamente accordati qui sono riservati.

Musica

- Acceso**
 Premere 1 volta
- Spento**
 2 sec.
- Precedente**
 Premere 2 volte
- Successivo**
 Premere 1 volta
- Scansione automatica**
 Scansione in avanti
 Ferma la scansione
 Premere 1 volta

Radio FM

- Acceso**
 Premere 2 volte
- Spento**
 2 sec.
- Precedente**
 Premere 2 volte
- Successivo**
 Premere 1 volta
- Scansione automatica**
 Scansione in avanti
 Ferma la scansione
 1 tap
 Premere 1 volta
- Salva la stazione***
 Premere 1 volta Entro 20 sec.

*Impostazione di stazione FM: :
 per mezzo dell'App SmartSet di Cardo o
 Cardo Community.

Condivisione di audio


Condivisione di musica:
 fra Motociclista e Passeggero — Condivisione FM: fra Motociclisti

1. Ascoltare musica o la radio.
2. Selezionare il proprio compagno.
 Motociclista A (Predefinito)
 Motociclista B
 Motociclista C
 Premere 2 volte
 Premere 3 volte
3. Per cominciare/interrompere la condivisione.
 2 sec.
 2 sec.
 • Per chiudere l'opzione di Musica / FM
 • Per smettere di ricevere la condivisione dell'audio

Navigazione nel menu



Naviga nei menu integrati per azionare facilmente il FREECOM.



Azzerare gli abbinamenti

Azzerare:

- Abbinamento di cellulare e GPS
- Abbinamento di interfono

